



Garantia 3 Anos!

**Entregas em 24 Horas!**

Mais de 400 Ideias Originais...

Estilo » Informática

## Botão Eco USB

Somos constantemente alertados para a necessidade de termos mais cuidado no que diz respeito ao nosso consumo energético todos os dias. Por distração ou esquecimento, deixamos muitas vezes o computador ligado quando já não precisamos dele, estamos ao telefone ou saímos a correr. Os computadores, como toda a gente sabe, consomem imensa energia. É verdade que são feitos todos os dias progressos, mas continuam a consumir muita energia. Muitos utilizadores até deixam o seu computador ligado durante a noite. O Ecobutton™ é um dispositivo que deve ser ligado a um computador através de uma porta USB. Depois de ligado, ele fica iluminado. Deve ser colocado perto do teclado para lhe lembrar que é importante economizar sempre que possível. Quando quiser uma pausa, tiver que atender uma chamada ou assistir a uma reunião, deverá apenas pressionar o botão do Ecobutton™ para que o seu computador fique no modo "ecomode". O consumo de energia é assim substancialmente reduzido.



**€22,90**

### Características:

Necessita de 5 Mb de espaço no disco rígido e de 256 Kb de memória.  
Compatível com o Windows 2000/XP/Vista 32 bits.

Ref: 068-206:01482

### Conteúdo da Caixa:

Botão Eco USB.

## Encomendar?

Encomende já em [www.insania.com](http://www.insania.com) ou ligue 808 102 332 ou por [encomenda@insania.com](mailto:encomenda@insania.com)